



Funktionsprüfung 3662-EP



MODERNES
HEIZEN MIT STROM



Funktionsprüfung der wibo-Heizung

Bitte prüfen Sie zu Beginn folgende Punkte!

- Kippschalter müssen eingeschaltet sein.
- Batterien im Funkthermostat müssen regelmäßig gewechselt werden.
- Die Nachtabsenkung (Mond) muss mindestens 2°C niedriger sein, als die Komforttemperatur (Sonne).

1. Reset durchführen

1. Schalten Sie den Sender mit der Taste **OK** aus.

2. **Drücken** Sie **ca. 1 Minute** (bei älteren Geräten bis zu 4 Minuten) auf die **graue Handtaste** am Funkempfänger, bis alle drei Lämpchen einmal kurz aufblinken. Danach **blinkt** nur noch die **grüne Lampe**.

Jetzt ist die Funkverbindung zwischen dem Funkthermostat und Funkempfänger unterbrochen. Nur in diesem Zustand ist die Aktivierung der Notschaltung möglich.



2. Notschaltung aktivieren

Unabhängig von dem Funkthermostat, kann man die Funktion des Heizkörpers testen.

Drücken Sie hierfür **kurz** auf die **graue Handtaste** am Funkempfänger und lassen Sie diese gleich wieder los. Grünes und rotes Lämpchen **blinken** nun **im Wechsel**.


Sollte das Heizgerät in diesem Zustand nicht heizen, wenden Sie sich bitte an unserem Kundenservice.

Heizt das Heizgerät, dann folgen Sie dem nächsten Schritt.



3. Funkverbindung herstellen

1. Schalten Sie den Sender mit der Taste **OK** ein.

2. Klappen Sie das Batteriefach auf und halten die Taste mit dem Sonnensymbol gedrückt  bis CNF im Display erscheint.

3. Drücken Sie einmal kurz die **+** Taste.

4. Drücken Sie einmal kurz die **c** Taste.

Das Display erscheint und der Empfänger schaltet hörbar. Sender und Empfänger sind wieder abgestimmt.

4. 30°C Test

Steht die Funkverbindung, können Sie die Funktion mit dem 30°C Test prüfen.

1. Stellen Sie mit mehrmaligen Drücken der **+** Taste manuell die Temperatur bei dem Funksender auf 30 Grad ein. Anschließend mit der Taste **OK** bestätigen.
2. Prüfen Sie die Lampen am Funkempfänger. Es **leuchtet** nun das grüne und rote Lämpchen **permanent**.
3. Auf dem Funkthermostat erscheint unten links ein Flammensymbol.
4. Wenn das Heizgerät heizt, schalten Sie die manuelle Einstellung mit der Taste **C** aus. Das Heizgerät ist funktionstüchtig und einsatzbereit. Das wibo-Gerät heizt nun nach den von Ihnen eingestellten Programmzeiten.

Video-Anleitung

Auf der wibo-Webseite finden Sie ein Video zu allen Funktionen des Funkthermostaten.



www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen

