



## Funkuhrenthermostat 3662 EP (programmierbar)

### Einstellen der Programme

Für jeden Tag kann ein Programm eingestellt werden.

Im Gerät sind bereits 5 Programme vorhanden, die nicht verändert werden können.

Ein 6. Programm kann individuell eingestellt werden. Dieses Programm ist gekennzeichnet mit P =.

- Programm 1: 24 Stunden Komforttemperatur (Werkeinstellung 21° C)
- Programm 2: 24 Stunden Nachttemperatur (Werkeinstellung 15° C)
- Programm 3: von 6-23 Uhr Komforttemperatur und von 23-6 Uhr Nachttemperatur. **Dieses Programm ist voreingestellt.**
- Programm 4: von 6-8 Uhr und von 16-23 Uhr Komforttemperatur und von 23-6 Uhr und von 8-16 Uhr Nachttemperatur.
- Programm 5: von 6-8 Uhr, von 11-13 Uhr und von 18-23 Uhr Komforttemperatur von 23-6 Uhr, von 8-11 Uhr und von 13-18 Uhr Nachttemperatur.
- Programm 6: Programm „P=“ ist individuell einstellbar.

**Werkeinstellung für jeden Wochentag ist Programm 3.**

### Änderung der einzelnen Programme und Tage

Es ist sinnvoll, sich vorab für jeden Tag das gewünschte Programm, bzw. die gewünschten Zeiten für die Komfort- und die Nachttemperatur aufzuschreiben, damit man durchgehend alle Wochentage programmieren kann.

Taste P drücken

Auf der Skala 1-7 (Für die Wochentage) blinkt das schwarze Kästchen neben der 1 = Montag.

Gleichzeitig blinkt im Display Prog. 3 (Werkseinstellung).

Nun kann das entsprechende Programm gewählt werden mit + und – danach mit OK bestätigen.

Jetzt blinkt die 2 für Dienstag und wieder erscheint Programm 3 (Werkseinstellung).

Wie oben Programm ändern oder Programm 3 mit OK bestätigen.

So verfährt man mit allen 7 Wochentagen. Nach Beendigung der Programmierung erscheint automatisch wieder das Display mit Raumtemperatur und Uhrzeit.

Außerdem kann man unten im Display an den schwarzen Punkten erkennen, welches Programm läuft.

### Einstellung des individuellen Programms (P =)

Wie oben genannt wählen wir ein Programm aus, doch statt Programm 1 – 5 drücken wir mit dem + oder – auf P =.

Mit Sonne und Mond kann jetzt eingestellt werden, wann das Gerät auf der Komforttemperatur und wann auf Nachtabenkung laufen soll.

Für jede Stunde in der Nachtabenkung erscheint in der unteren Reihe ein schwarzes Kästchen, für die Komforttemperatur sind zwei schwarze Kästchen übereinander.

Beispiel: Möchte man von 0-4 Uhr die Nachttemperatur, drückt man 4 Mal den Mond, das 1. schwarze Kästchen rechts neben der 4 blinkt. Dann möchte man nun von 4-13 Uhr Komforttemperatur, man drückt 9 Mal die Sonne, das Kästchen rechts neben der 14 blinkt. Für den Rest des Tages möchte man die Nachttemperatur, also von 13-24 Uhr. Hierfür drückt man 11 Mal den Mond. Man drückt also für jede Stunde, in der man eine Temperatur benötigt einmal die Taste Sonne oder Mond. (0-4 Uhr Nachttemperatur = 4 Stunden = 4 Mal Mond; 4-13 Uhr Komforttemperatur = 9 Stunden = 9 Mal Sonne).

Wenn die entsprechenden Zeiten eingegeben sind, mit OK bestätigen und den nächsten Wochentag programmieren. Die eingestellten Programme starten jetzt jede Woche neu.

Änderungen werden genauso vorgenommen wie oben beschrieben.

### Änderung durch Handeinstellung

Wenn man ein Programm nicht ändern will, jedoch die im Moment eingespeicherte Temperatur geändert (z. B. höher oder niedriger) sein soll, so kann man dieses durch Handeinstellung ändern.

Hierzu drückt man einfach die – Taste. Es erscheint im Display eine Hand sowie die zurzeit eingestellte Temperatur. Mit + und – kann diese jetzt verändert werden und muss mit OK bestätigt werden.

Diese Veränderung kann mit der Taste C wieder aufgehoben werden. Für die Zeit in der die Handeinstellung benötigt wird, sind die Programme so lange außer Funktion, bis die nächste Programmphase beginnt (von Komfort- auf Absenkttemperatur oder anders herum)

**Achtung!** Wenn Sie dauerhaft mit Handbetrieb heizen wollen, müssen Sie für jeden Tag entweder das Programm 1 (dauerhaft Komforttemperatur) oder Programm 2 (dauerhaft Absenkttemperatur) einstellen, damit gewährleistet ist, dass die Handeinstellung bestehen bleibt und sich nicht bei der nächsten Heizphasenwechsel wieder umstellt.



[Link zur Videoanleitung des Funksenders 3662-EP](#)



<https://www.wibo.com/service/bedienungsanleitungen/>



MODERNES  
HEIZEN MIT STROM



PARTNER  
DER  
ENERGIEWENDE